ENEGATE



SMT-LKUA スマートエコリンク

本製品は、スマートゲートウェイPlus専用製品であり、 スマートエコワットシリーズをスマートゲートウェイ Plus に登録を可能とする拡張機器です。他の機器には 使用しないで下さい。

1. 安全に使っていただくために

「スマートエコリンク」をお使いになる際、人への危害と財 産の損害を未然に防ぎ安全に正しくご使用いただくために、 重要な事項を記載していますので、必ずお読みいただき、本 マニュアルは必ず手元に保管頂きますようにお願い致します。 本紙にはシステム運用全般に関する注意事項も記載しており ますが、誤ったお取り扱いにより生じた本製品の故障やトラ ブル、本製品以外の損害に対する保証はありませんのであら かじめご了承下さい。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。 (**⊘**禁止**①** 強制を表示しています。) 電源、負荷接続、測定可能範囲以外での使用の禁止。

分解、改造の禁止。(法律で禁止されています) 水で濡らしたり、濡れた手での使用の禁止。



破損や変色、異物が混入した状態では使用しないで下さい。 (感電、火災、故障の原因になります)

プラグは根元まで確実に差し込んで使用して下さい。

異常があればすぐプラグを抜き、使用をやめて下さい。

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性



ほこり、湿気の多いところでの使用の禁止。

(感電、火災、故障の原因になります) 長時間使用しない場合は、本製品をコンセントから抜いて 下さい。

長時間使用する場合は、定期的に本製品やプラグに付着し ている埃、汚れ等を取り除いて下さい。



特定小電力無線(429MHz帯)を使用しています。同じ周 波数帯を使用する機器(医療機器等)の周辺では、機器に 対して影響を及ぼす恐れがありますので、使用の際は十分 にご注意下さい。

廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理して下さい。 詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

2. 各部の名称とはたらき



- 電源LED:電源ON時に緑色点灯
- ・ステータスLED:通信ON時に橙色点灯

様 3. 仕

| 項目 | 仕 様 |
|----------|--------------------------------------|
| 供給電源 | 専用USBポート バスパワー |
| 動作電圧範囲 | 4.5V~5.5V (Typ.5.0V) |
| 温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 湿度範囲 | 30%~80%RH以下(結露なきこと) |
| 送信電力 | 10mW以下(Typ.:9mW Min:5mW Max:12mW) |
| 使用電波 | 429MHz帯 特定小電力無線 |
| 外形寸法(mm) | W:64.5×H:27×D:8 |

4. スマートエコリンクの接続

①スマートゲートウェイPlus背面にあるUSBポートにスマートエコ リンクをしっかりと差し込んでください。



スマートゲートウェイPlus

- ②スマートエコリンクの「電源LED」が点灯していることを確認し て下さい。
- ③スマートゲートウェイPlusのスタートアップガイド「7. スマー トエコワットシリーズの登録」を参照し、各計測器をスマートゲー トウェイPlusに登録して下さい。
- ※本製品はUSBメモリではありません。PC等に接続しないで下さい。
- ※本製品はデータを蓄積することはできません。
- ※スマートエコワットシリーズをスマートゲートウェイPlusに登録 する際は、必ず本製品がスマートゲートウェイPlusに接続されてい る必要があります。

5. 保証について

■保証内容

- ①保証期間 本製品の保証期間は、購入後1年間とさせて頂きます。

上記保証期間中に当社側の責により本製品に故障が生じ た場合は、代替品の提供または故障品の修理を、本製品 の販売店において無償で実施させて頂きます。この際、 無断で商品を破棄することのないようお願いします。 なお、故障の原因が次に該当する場合は、保証範囲外と なります。

- a)本マニュアルに記載されている以外の条件、環境、
- 取り扱い方法によりご使用された場合。 b)電波干渉、送受信レベルの減衰等による場合。
- c)本製品以外が原因の場合。 d)本製品の改造または当社以外での修理による場合。
- e)天災、その他災害など当社側の責ではない原因によ
- る場合。

なお、この保証は、本製品単体の保証を意味するものであり、 本製品の故障により誘発される損害は保証対象から除かれる ものとします。

- ■責任の制限
 - ①本製品の不適切な使用、保管に伴う損害については、到 着からの期間、使用期間に関わらず当社では一切の責を 負いません。
 - ②保償の範囲は当該取引の金額を限度とし、過去に遡って の保償はいたしません。

保証書

株式会社エネゲート

保証規定

本製品は当社基準に基づく検査により合格したもので 前項記載等の保証規定により保証いたします。

| 型番 | | SMT | -LKUA | ロットNo. | | | |
|------|------|-----|-------|--------|--|-----|--|
| 保証期間 | | | 年 | 月 日よ | | り1年 | |
| お | お名前 | | | | | 様 | |
| お客様 | ご住所 | | | | | | |
| | 電話番号 | | | | | | |
| 販 | 住所 | | | | | | |
| 販売店 | 店名 | | | | | | |

問合せ先: 〒531-0077 大阪市北区大淀北1丁目6番110号 株式会社エネゲート 営業開発部

e-mail: hp_mail_smarteco@enegate.co.jp

URL: http://www.enegate.co.jp/smarteco_portal/index.html